Министерство промстройматериалов РСФСР

Производственное объединение „Салаватстекло"



ТЕРМОС

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

1.1. Термос предназначен для сохранения температуры заливаемой в него жидкости.

1.2. Термос представляет собой сосуд с двойными посеребренными стенками, из пространства между которыми выкачали воздух, и защитной пластмассовой оболочкой.

2. Технические данные ТУ 21-РСФСР 529-73

2.1. Термос соответствует требованиям технических условий

Емкость термоса в литрах		Температура в градусах			Время выдержки в часах
условная	фактическая	внешней среды	наливаемой жидкости	жидкости после испытания	
0,5	0,44 ± 0,023	+18	+95	+45	20
0,75	0,69 ± 0,035	+18	+95	+50	20
1,00	1,00 ± 0,050	+18	+95	+60	24

3. Комплект поставки

термос в сборе — 1 шт.

руководство по эксплуатации — 1 шт.

4. Правила пользования

4.1. Проверьте плотность прижатия колбы к горловине корпуса, в случае неплотности осторожно проверните винт дна. Резьба винта „левая“.

4.2. Ополосните термос теплой водой перед заполнением его горячей жидкостью

4.3 Закройте наполненный термос пробкой. Пробку завинчивайте без нажима.

4.4. Храните наполненный термос в вертикальном положении

4.5. Не подвергайте термос ударам.

4.6. Не разбирайте термос без надобности! При разборке можно сломать отросток колбы, что приведет ее в негодность.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок термоса установлен 1 месяц со дня приобретения его в магазине, при условии соблюдения правил эксплуатации.

5.2. Замена термоса в случае неисправности осуществляется в течение гарантийного срока магазином, при предъявлении данного руководства с отметкой продажи и штампа магазина

За механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации термоса, завод изготовитель ответственности не несет.

Адрес завода-изготовителя: 453200, БАССР, г. Салават-3, производственное объединение „Салаватстекло“

Дата выпуска 3 12 85 Штамп ОТК

Дата продажи ______________ Штамп магазина

Салаватская гортип. Госкомиздата БАССР 1985 г. З.оо 244 т. 100 00